

步骤 2 - 阀门功能

确定阀门的实际功能。在以下方案中选择。

关于 C_v 和阀门功能的重要注意事项：

根据阀门功能， C_v 计算值可用于阀体孔口或阀塞孔口。

例如，三通常闭阀在关闭时，阀塞孔口为排气口。换句话说，在计算 C_v 时应使用图 2 所示流道的进口压力 (P1) 和出口压力 (P2)。

流体示例

- 限制流
- 自由流

